

N0016 – INSTRUCTIONS PARAMETRAGE VERROU A CODE QUI-141E BURG WÄCHTER– A0

I. APPLICABILITE

BASE ROULANTE : ☐ Ensemble des Bases roulantes ☐ V5 ☒ V6 ☐ K250 ☐ K500 VI ☐ Vélo	MODULES : ☐ Ensemble des Modules ☐ MU ☐ MPF ☐ MPUV2 ☐ MPUV3 ☐ PP
--	---

II. CONTENU

- Le code par défaut du verrou à code QUI-141E est : 0000
- Les étapes à suivre pour paramétrer le code sont les suivantes :
 - Mettre le verrou en **position ouvert**.
 - A l'aide d'un outil, **appuyer** sur la goupille (montrée par la flèche, sur la face droite du verrouillage). L'outil utilisé pour appuyer sur la goupille peut être la pointe d'un stylo Bic, une clef de torx T15 ou tout outil ayant le même diamètre.



- Tout en gardant **la position enfoncée** de la goupille, tourner les 4 cadrans afin de régler la combinaison que vous souhaitez
- Une fois la combinaison choisie, **relâcher la goupille**.
- Le nouveau code est paramétré, le verrou peut maintenant être refermé.

III. EVOLUTIONS

Indice	Date	Commentaire
A0 – F.AMARY	04/09/2023	Création